

Manuale contatore gas

1 display

2 tasto scorrimento display
funzioni generali contatore

3 tasto visualizzazione "Vb":
è la lettura del contatore in
quel determinato istante

4 matricola identificativa
(codice di 16 caratteri con
formato: **MTSXXXXXXXXXXXXXX**)




Istruzioni per visualizzare la lettura del contatore

Il display è solitamente spento, e si accende ogni volta che viene premuto il pulsante blu a sinistra. **Premendo solo il tasto blu a sinistra, il display mostra la lettura del contatore in quel determinato istante**



www.retapiu.it

Distribuiamo l'energia



reti più

Principali informazioni contenute nel display

Premendo il tasto arancio a destra del display, si possono visualizzare le seguenti informazioni:

D Data **H** Ora **ID** PDR (punto di riconsegna)

SD Stato del dispositivo (0 normale, 0 3 in comunicazione, 0 2 porta ottica attiva)

Fx Fascia oraria attiva

T1 Totalizzatore di volumi in fascia oraria F1

T2 Totalizzatore di volumi in fascia oraria F2

T3 Totalizzatore di volumi in fascia oraria F3

Il display mostra anche il simbolo di batteria scarica (stato di consumo della batteria) Questo stato è gestito dal contatore e tenuto sotto controllo da RetiPiù: **non è necessario controllare e segnalare lo stato del dispositivo.**

Manutenzione del contatore

L'attività di manutenzione del contatore può essere effettuata solo dal personale autorizzato di RetiPiù. Non effettuare in nessun caso manomissioni o interventi sul contatore: potrebbero comprometterne la sicurezza e funzionalità. **RetiPiù non risponde di danni conseguenti alla manomissione del contatore**

In caso di guasto o perdita di gas, contattare il numero verde di pronto intervento **800 552277, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.**